

## Reparationsvejledning

### ENDOPRENE belægning udvendigt på CGH jordtanke

Sammen med alle jordtanke fra CGH er medleveret et reparationssæt til den udvendige belægning. Der er medleveret 2 dåser (maling og hærder) samt en pensel til påføring af malingen.

#### Forberedelse:

- Selve skaden og områder omkring skaden (+ 2-3 cm) skal repareres.
- Skaden og det omkringliggende område slibes til der ikke er mere løs belægning, hvorefter området affedtes og renses med opløsningsmiddel.

#### Blanding af maling:

- Maling og hærder skal være ca. 15-20° C når de blandes og påføres.
- Hærder (let brunlig) blandes med malingen (gul) i forholdet til 1:3
- Omrøres indtil blandingen er homogen og har en ensartet farve.
- Blandingen størkner hurtigt og påføring skal påbegyndes umiddelbart

#### Påføring af maling:

- Temperaturen må ikke være under +10° C når malingen påføres. Hvis nødvendigt må området opvarmes under og efter reparationen.
- Skaden og det omkringliggende område påføres to tykke lag maling.

Den reparerede overflade vil være fuld modstandsdygtig efter ca. 2 timer. Det anbefales at poreteste reparationen med 6.000 volt.

Ved større skader kontaktes CGH Nordic A/S på tlf. +45 75 71 20 04.